

TSR-MS4

I-O DATA

簡単設定マニュアル

※このマニュアルは、ネットワークビデオサーバ TSR-MS4 の簡単な使い方の例をご紹介しますものです。詳しくは、取扱説明書をお読みください。

121963-01

Microsoft®、Windows®、Internet Explorer、Windows Media™ Player、ActiveX® technologies は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

VoiceAge、SPOTxde™ は VoiceAge Corporation のカナダおよびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Acrobat は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。


その他記載されている会社名、製品名およびサービス名等は各社の登録商標または商標です。

本書では、Microsoft®Windows®XP Operating System 日本語版を略して Windows XP、Microsoft®Windows®2000 Professional Operating System 日本語版を略して Windows®2000、Microsoft®Windows®Millennium Edition Operating System 日本語版を略して Windows Me、Microsoft®Windows®98 Second Edition Operating System 日本語版を略して Windows 98 SE、Microsoft®Internet Explorer を略して Internet Explorer と表記しています。

箱の中身を確認しよう

箱の中には、以下のものが入っています。不足がないことを確認してください。万が一、不足品がありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

本書では、☐ で囲まれたものを使用します。使用しないものは、箱に戻して大切に保管してください。




本製品を設定しよう

2


本製品は、パソコンとの直接接続のほか、インターネット回線や PHS 回線を使って動画や静止画を配信できます。
ここでは、接続の例とパソコンとの直接接続の方法を説明します。

1. 接続しよう

<パソコンとの直接接続>



- 1 下図を参考に、付属の LAN クロスケーブル (緑色のケーブルで「C」と書かれたタグがついています) を本製品に接続 (①) して、LAN クロスケーブルのもう一方をパソコンに接続 (②) してください。
- 2 下図を参考に、本製品と AC アダプターを接続 (③) して、AC アダプターと電源ケーブルとを接続 (④) して、電源ケーブルとコンセントを接続 (⑤) してください。



→ 本製品に電源が投入されると、本製品前面の [POWER] ランプが点灯し、[RUN] ランプと [MEMORY] ランプが点滅します。
ランプが点滅を開始した約 70 秒後に、本製品が起動します。

2. パソコンの IP アドレスを設定する

本製品から静止画や動画をパソコンに配信するには、ネットワークの設定をする必要があります。ネットワークの設定をしてから、本製品とパソコンがネットワークで接続されていることを確認しましょう。

本製品には、工場出荷時設定として、あらかじめ「192.168.0.150」という IP アドレスが設定されています。

下記の手順に従って、ネットワークの設定をしてください。

Windows XP/2000 をご使用の場合

- 1 Windows XP をご使用の場合は、[スタート] メニューから、[コントロールパネル] をクリックし、[コントロールパネル] フォルダ内の [ネットワーク接続] アイコンをダブルクリックしてください。
Windows 2000 をご使用の場合は、[スタート] メニューから、[設定] → [ネットワークとダイヤルアップ接続] の順にクリックしてください。
- 2 [ローカルエリア接続] アイコンをマウスの右ボタンでクリックして、表示されるメニューから、[プロパティ] をクリックしてください。
- 3 [ローカルエリア接続のプロパティ] 画面で、[インターネットプロトコル (TCP/IP)] をダブルクリックしてください。
- 4 [インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ] 画面で、[次の IP アドレスを使う] をクリックし、[IP アドレス] と [サブネットマスク] を以下のとおりに入力して、[OK] をクリックしてください。
IP アドレス: 192.168.0.2
サブネットマスク: 255.255.255.0

Windows Me/98 SE をご使用の場合

- 1 [スタート] メニューから、[設定] → [コントロールパネル] の順にクリックしてください。
- 2 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックしてください。
- 3 [ネットワーク] 画面で、[TCP/IP-> ご使用のネットワークカード名] をダブルクリックしてください。
- 4 TCP/IP のプロパティ] 画面で、[IP アドレス] タブをクリックして、[IP アドレスを指定] をクリックし、[IP アドレス] と [サブネットマスク] を以下のとおりに入力して、[OK] をクリックしてください。
IP アドレス: 192.168.0.2
サブネットマスク: 255.255.255.0

5 [ローカルエリア接続のプロパティ] 画面で、[OK] をクリックしてください。

6 「今すぐコンピュータを再起動しますか？」と表示される場合は、[はい] をクリックしてください。

→ ネットワークの設定が終了しました。
パソコンが再起動されます。

5 [ネットワーク] 画面で、[OK] をクリックしてください。

6 「今すぐコンピュータを再起動しますか？」と表示される場合は、[はい] をクリックしてください。

→ ネットワークの設定が終了しました。
パソコンが再起動されます。

3.Web ブラウザの接続設定をする

本製品を設定するには、Web ブラウザ (Internet Explorer) の接続設定をしておく必要があります。

※インターネットに接続しない場合にも設定する必要があります。

下記2点を行います。

① LAN を使用してインターネットに接続する

② プロキシサーバーを使用しない設定にする



プロバイダによっては、プロキシについての設定を指示している場合があります。
まず、プロバイダから入手した資料をご用意ください。

1

[Internet Explorer] 画面を表示させます。


・ Windows XP の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [Internet Explorer] (または [インターネット Internet Explorer]) をクリックします。



・ Windows 2000、Windows Me/98/95、Windows NT 4.0 の場合

デスクトップ画面上的 [Internet Explorer] アイコンをダブルクリックします。



2


[Internet Explorer] 画面の [ツール] メニューの [インターネット オプション] をクリックします。

※本手順以降、画面は [Internet Explorer 6.0] を例にしています。




3

[接続] タブをクリックし、[ダイヤルしない] をチェックします。続けて、[LAN の設定] ボタンをクリックします。




4 インターネットをご利用になっている場合は、プロバイダからの資料を参照し、[プロキシ] に関する設定の指示がないか確認し、以下の設定を行います。

・プロバイダから[プロキシ]に関する設定の指示がない場合



・プロバイダから[プロキシ]に関する設定の指示がある場合



5 [ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定] 画面で [OK] ボタンをクリックし、画面を閉じます。

6 [インターネット オプション] (または [インターネットのオプション]) 画面へ戻りますので、[OK] ボタンをクリックし、画面を閉じます。

4. 本製品を設定する

設定画面を起動します。
設定画面は、Web ブラウザから起動します。

1 Web ブラウザを起動し、以下を開きます。
<http://192.168.0.150> (工場出荷時設定)



2 設定ページ画面 (TOP ページ) が表示されます。




●基本的な設定手順 (IP アドレスの設定例)

ここでは、設定画面から本製品の IP アドレスの設定手順について説明します。

- 1 IP アドレスの設定を行います。
設定画面の[設定]→[ネットワーク設定]→[内蔵 LAN 設定]
ボタンを順にクリックします。



- 2 以下を入力後、[OK] ボタンをクリックします。
ユーザー名: admin (半角小文字)
パスワード: 入力する必要はありません。
※パスワードを変更した場合は、変更したパスワードを
入力します。



- 3 以下の画面となります。この画面で本製品の IP アドレス
の設定を行います。
※各設定項目については以下参照



■設定項目

設定項目	設定内容
IP アドレス	
固定 IP アドレスを指定する	・固定 IP アドレスを指定する場合、プロバイダもしくはネットワーク管理者が指定する IP アドレスとサブネットマスクを設定してください。 ・ローカルなネットワーク環境で 사용되는場合は、ご使用になれるパソコンと同じクラスの IP アドレス (プライベート IP アドレス) を設定してください。192.168.0.150 のように 3 つのピリオド (.) で区切られた 4 つの数字 (0 ~ 255) を設定してください。 ただし、0.0.0.0 と 255.255.255.255 は使用できません。
DHCP クライアント機能を使用する※1	・DHCP サーバーにより、IP アドレスを自動取得する場合は、DHCP クライアント機能を有効に設定してください。 ・必要な場合はご契約プロバイダまたはネットワーク管理者からホスト名を手入力、入力してください。 ・自動更新される IP アドレスを E-mail または FTP サーバー、もしくは両方に通知可能です※2。 自動更新された IP アドレスの通知先の設定を行なってください。[ネットワーク接続] → [共通設定] で行います。
デフォルトゲートウェイ	
・ゲートウェイを使用する場合は、設定してください。 ・接続するネットワーク (インターネット、イントラネット) に設定されたデフォルトゲートウェイの IP アドレスを指定します。 ・プロバイダもしくはネットワーク管理者の指示に従ってください。	
DNS サーバー	
・DNS サーバーを使用する場合は、設定してください。 ・メールサーバー (SMTP サーバー)、FTP サーバーをドメイン名で登録する場合は、DNS サーバーアドレスの設定が必要です。 ・接続するネットワーク (インターネット、イントラネット) に設定された DNS サーバーの IP アドレスを指定します。プライマリーとセカンダリーの 2 つを設定できます。 プロバイダもしくはネットワーク管理者の指示に従ってください。	

※1 「DHCP クライアント機能を使用する」場合で、DHCP サーバーよりデフォルトゲートウェイ、DNS サーバーの IP アドレスを自動取得する場合は、設定する必要ありません。


一般的に、特に指定のない場合は、設定する必要はありません。
※2 動的な IP アドレス割り当ての場合、IP アドレスが自動更新される場合があります。更新された本体の新しい IP アドレスを知る方法として、任意の E-mail アドレスへの自動通知、または FTP サーバーへの自動通知、もしくはその両方が可能です。

※3 プロバイダもしくはネットワーク管理者から指定された場合は、設定してください。


4 設定後、画面下の「設定」ボタンをクリックします。




5 「OK」ボタンをクリックします。



6 「OK」ボタンをクリックします。



7 以下の画面となります。 設定が有効になるまで（「[POWER] ランプのみ」が表示されるまで） 約 90 秒ほどお待ちください。 →本製品が内部で再起動を行っています。



以上で IP アドレスの設定は終了です。


3

ネットワークに導入する


●接続の例

本製品の接続にはさまざまな方法があります。用途にあった接続方法でご使用ください。

<インターネットでの接続例>



<PHSカードを使った無線通信での接続例>



※PDAの場合は、静止画の閲覧のみとなります。
Pocket PC 2002 にて動作確認済みです。静止画を操作してください。



ネットワークに導入する上で必要な設定については、「TSR-MS4 取扱説明書」または「サポート CD-ROM」内の [Manual] フォルダ内の「WEB 設定詳細 .PDF」ファイルもご参照ください。

インストールしよう

本製品の映像を見るために必要なソフトウェアをインストールしましょう。


4



必ずインターネットに接続した状態で、インストールを行ってください。
インストール作業の前には、ほかのアプリケーションを終了してください。

1. セットアップ CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入してください

セットアップ CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動で以下のセットアップメニュー画面が表示されます。
※自動で表示されない場合は、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックし、[setup] アイコンをダブルクリックしてください。



2. Windows Media Player 7.1 をインストールしてください

下記の手順に従って、Windows Media Player 7.1 をインストールしてください。



以下に該当する場合は、Windows Media Player 7.1 のインストールを行う必要はありません。次ページに進んでください。


- ・ Windows XP をご使用の場合
- ・ Windows Media Player 7.1 以降を既にインストール済みの場合

1 セットアップメニューで、[Windows Media(TM) Player 7.1 のインストール] をクリックしてください。


2 ほかのアプリケーションを終了しても問題ないことを確認してから、[はい] をクリックしてください。



3 使用許諾契約をよく読んで、同意するなら [はい] をクリックしてください。




4 [次へ] をクリックしてください。




5

「Windows Media Player でのプライバシーについての表明」をよく読んで、[プライバシーについての説明を読み終わりました] にチェックマークをつけて、[次へ] をクリックしてください。




6

下記画面が表示される場合は、[新しいコンポーネントだけをアップグレードする] をクリックして、[次へ] をクリックしてください。
すべての項目にチェックマークがついていることを確認して、[次へ] をクリックしてください。




7

すべての項目にチェックマークがついていることを確認して、[次へ] をクリックしてください。




8 すべての項目にチェックマークがついていることを確認して、[次へ]をクリックしてください。



9 「インストールを開始する準備ができました」と表示されたら、[次へ]をクリックしてください。 →インストールが開始されます。

10 [完了]をクリックしてください。



Windows Media Player 7.1 のインストールが終了しました。
→パソコンが再起動されます。

3. サンプル動画ファイルを再生して、必要なコーデックをインストールしてください

下記の手順に従って、サンプル動画ファイルを再生してください。
再生することで、自動的にコーデックがインストールされます。



インターネットに接続されている必要があります。


1 セットアップメニューで、[サンプル動画ファイルの再生]をクリックしてください。

→ Windows Media Player が起動され、サンプル動画が再生されます。

2 途中で、セキュリティ警告が表示されますので、すべての画面で、[はい]をクリックしてください。



3 サンプル動画ファイルが再生されることを確認してください。



4 サンプル動画ファイルの再生が終了し、再生画面下に [停止] と表示されたら、Windows Media Player を終了してください。

→必要なコーデックがインストールされました。

4. VoiceAge SPOTxde Lite をダウンロードして、インストールしてください

下記の手順に従って、VoiceAge SPOTxde Lite をダウンロードし、インストールしてください。
セットアップメニューで、[VoiceAge SPOTxde(TM) ウェブサイト] をクリックしてください。



インターネットに接続されている必要があります。

※ GSM-AMR (音声コーデック) を使用する際に必要となります。
使わない場合はインストールの必要はありません。

1 セットアップメニューで、[VoiceAge SPOTxde(TM) ウェブサイト] をクリックしてください。

→ブラウザで、VoiceAge SPOTxde ウェブサイトが表示されます。

2 VoiceAge SPOTxde ウェブサイトから、「SPOTxde Lite」をダウンロードして、インストールしてください。


5. ブラウザの設定で「ActiveX」と「JavaScript」の機能を有効に設定してください

下記の手順に従って、ブラウザの設定で、「ActiveX」と「JavaScript」の機能を有効に設定してください。既に有効に設定されている場合は、設定を変更する必要はありません。




ブラウザ (Internet Explorer 5.5 以降) のインターネットオプションで「ActiveX」と「JavaScript」の機能が有効に設定されていないと、本製品で撮影した動画を Windows Media Player 7.1 以降と連携してブラウザで表示できません。
ブラウザは、Internet Explorer 5.5 以降をご使用ください。

- 1 ブラウザを起動してください。
- 2 [ツール] メニューをクリックして、[インターネットオプション] をクリックしてください。
→[インターネットオプション] 画面が表示されます。
- 3 [インターネットオプション] 画面で、[セキュリティ] タブをクリックしてください。




- 4 [Web コンテンツのゾーン] で、該当する各ゾーンをクリックしてください。
インターネットに接続している環境：[インターネット]
イントラネット環境：[イントラネット]




- 5 [レベルのカスタマイズ] をクリックしてください。




- 6 [ActiveX コントロールとプラグイン] の [ActiveX コントロールとプラグインの実行] で、[有効にする] をクリックしてください。




- 7 [ActiveX コントロールとプラグイン] の [スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールのスクリプトの実行] で、[有効にする] をクリックしてください。




- 8 [スクリプト] の [Java アプレットのスクリプト] で、[有効にする] をクリックしてください。




- 9 [OK] をクリックしてください。



- 10 下記画面が表示されたら、[はい] をクリックしてください。



- 11 [OK] をクリックしてください。



→「ActiveX」と「JavaScript」の機能を有効に設定できました。

使ってみよう

5



ブラウザは、Internet Explorer 5.5 以降をご使用ください。

本製品で撮影した動画をリアルタイムでパソコンに配信します。配信された動画をブラウザで閲覧してみましょう。

下記の手順に従って、本製品で撮影した動画をリアルタイムで配信し、配信された動画をブラウザで閲覧してください。


- 1 ブラウザの [アドレス] 欄に、「http://192.168.0.150」と入力してください。

※「192.168.0.150」は、工場出荷時に本製品に設定された IP アドレスです。本製品の IP アドレスを設定変更した場合、本製品に設定した IP アドレスを、ブラウザの [アドレス] 欄に入力してください。




→ ブラウザで本製品の TOP ページが表示されます。

- 2 本製品の TOP ページの左にあるメニューで、[リアルタイム動画] をクリックしてください。




→ 本製品前面にある [RUN] ランプが点滅し、本製品で撮影した動画は、リアルタイムでパソコンに配信されます。配信された動画をブラウザで閲覧できます。




本製品とパソコンを直接つないで動画を配信できましたか？すべての設定を終えても、リアルタイム動画配信できない場合は、以下の項目を数字の順にチェックして、もう一度本書をお読みにになり、再度設定してください。詳しくは、取扱説明書を参照してください。

- 1 本製品前面の [POWER] ランプは点灯していますか？
[POWER] ランプが点灯していない場合は、本製品に電源が供給されていません。AC アダプターを正しく接続してください。



- 2 本製品背面の [LINK] ランプは点灯していますか？
[LINK] ランプが点灯していない場合は、LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。



- 3 お使いのブラウザは、Internet Explorer 5.5 以降ですか？ Internet Explorer 5.5 以降でない場合は、通常使うブラウザを Internet Explorer 5.5 以降にしてください。

- 4 本製品の TOP ページを表示できますか？本製品の TOP ページを表示できなかった場合は、ネットワークの設定が正常にできていません。「2-2 パソコンの IP アドレスを設定する」(2 ページ)をよく読んで、再度ネットワークの設定をしてください。